
Kullanım Klavuzu

Sigorta Kutuları



Electrical Characteristics

Power Decleration (Pde) Value
To the Fuse Quantity


Flush Mounted		Surface Mounted	
		1	5W
		2	7W
		3	8,5W
6	25W	6	19,8W
9	28W	9	26W
12	25W	12	25W
16	42W	16	42W
24	40W	24	40W
36	38W	36	45W
Type of Enclosure		GP	
Rated Voltage		400V-	
Conformity		TS IEC 60670-24	

ÖN KAPAK-1


Sıva Altı Otomat Kutusu

Flush Mounted Automat Series
Серия автоматов скрытого монтажа


341213




341215




341219




341206




346125



341208



347415




İÇ SAYFA 2


Sıva Üstü Otomat Kutusu

Surface Mounted Automat Series
Серия автоматов накладного монтажа


341212




341214




341218




341205




346124



341207




347414



İÇ SAYFA 3


Sıva Altı Otomat Kutusu

Flush Mounted Automat Series
Серия автоматов скрытого монтажа



Sıva Üstü Otomat Kutusu

Surface Mounted Automat Series
Серия автоматов накладного монтажа



MONTAJ TALİMATI / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / *РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ*

1- Sıva altı veya sıva üstü taban duvara monte edilir. (Sıva üstü dübel çapı: Ø 7mm)
1- Mounth the flush-mount / surface-mount base to the Wall.
(Surface anchor diameter: Ø 7mm)
1- Прикрепите основание для скрытого / поверхностного монтажа к стене.
(Диаметр поверхностного анкера: Ø 7 мм)

2- Ray ve klemens, tabandaki yerlerine vidalanır.
2- Screw the rail and the connector to their place on the base.
2- Прикрутите рейку и соединитель к основанию.

3- Enerji Kabloları kutu içine alınır.
3- Place the energy cables into the box.
3- Поместите энергетические кабели в коробку.

4- Sigortalar raya monte edilir ve gerekli bağlantılar yapılır.
4- Mount the circuit breakers on the the rail and the maket he necessary connections.
4- Установите автоматические выключатели на рейку и сделайте необходимые соединения.

5- Üst kapak, tabandaki yerine vidalar ile sabitlenir.
5- Screw and fix the top cover to its place on the base.
5- Прикрутите и закрепите верхнюю крышку на ее месте на основании.

ARSLANLAR ARS

Arslanlar Elektrik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Hadımköy Mahallesi, Turgut Reis Caddesi
Arslanlar İş Merkezi No:29/3 Arnavutköy / İstanbul
Tel. +90 212 320 6058 • +90 212 320 6073
+90 212 221 2163 • +90 212 294 6466
Faks. +90 212 320 6460

Tel. +90 212 243 5452 • +90 212 251 8049
+90 212 252 0847
Faks. +90 212 243 2678

info@arslanlarelektrik.com
www.arslanlarelektrik.com

Bir Arslanlar Elektrik LTD. ŞTİ. Markasıdır.

ARKA KAPAK-4